




# INTERPHONE TOUR SPORT LABAN



## SNELLE GIDS

CONTROLLEREN OP UPDATES VOOR DE SOFTWARE OP DE WEBSITE  
[www.interphone.com](http://www.interphone.com)

### WAARSCHUWING OVER DE BATTERIJ VAN HET PRODUCT

Herlaad de batterij volledig tijdens het eerste gebruik van het product. Berg het apparaat niet op zonder het op te laden. Door het apparaat niet op te laden, kan er onomkeerbare schade aan de capaciteit van de batterij ontstaan. Laad het apparaat om de TWEE maanden volledig op.

### WAARSCHUWING OVER DE WATERDICHTHEID VAN HET PRODUCT

De externe eenheid (behuizing), verbonden met de connector van de audiokit, is ingedeeld als IP6 in overeenstemming met de IEC60529-standaard. De eenheid verbonden met de connector van de audiokit kan bijgevolg in een meter zoet water worden ondergedompeld gedurende een periode van maximum 30 minuten.

**Ondanks die classificatie is het apparaat niet immuun tegen hogere belastingen, zoals langdurige onderdompeling of waterstralen onder hoge druk.**

Wanneer u het product tijdens intense weersomstandigheden, bij hoge snelheden gebruikt, heeft dat hetzelfde effect als wanneer het product aan een hogedrukstraal wordt blootgesteld.

### VOLG DEZE SUGGESTIES AANDACHTIG OM SCHADE AAN HET APPARAAT TE VOORKOMEN:

**Dompel het product niet onder in zoet water dieper dan een meter gedurende langer dan 30 minuten.**

**Berg het product niet nat op:** droog het met een propere en zachte doek. Droog het water of vocht dat eventueel aanwezig is op de connector van de eenheid en/of audiokit met hete lucht gedurende minstens 10 minuten.

**Stel het product niet bloot aan zout water of geïoniseerd water, dranken of andere vloeistoffen.**





Als het apparaat is blootgesteld aan andere vloeistoffen dan zoet water, spoel het apparaat met koud water schoon en droog het voorzichtig met een propere en zachte doek.

**Stel het product niet bloot aan waterstralen onder hoge druk.**




**Zorg ervoor dat de connector van de audiokit volledig in de behuizing is geschoven.**

Anders is de bescherming tegen water en stof niet volledig gegarandeerd.



### HOOFDSTUK 1 – SAMENSTELLING VAN DE KIT



### HOOFDSTUK 2 – MONTAGE-INSTRUCTIES




**6** Kies de houder die moet worden gebruikt en aan de linkerzijde van de helm moet worden bevestigd:



### (!) Waarschuwing over de installatie:


1. Het midden van de luidsprekers moet op oorhoogte worden geplaatst, met zoveel mogelijk contact.
2. Het opschrift "MIC" op de microfoon met zwanenhals moet naar de mond toe zijn gedraaid.



**HOOFDSTUK 3 – BATTERIJ OPLADEN**

Steek de micro USB-oplaadkabel in de connector van de Interphone zoals aangegeven in de afbeelding. Sluit de kabel aan op een standaard USB-lader.

Respons van lampje:  
- rood licht: bezig met opladen.  
- groen licht: klaar met opladen.

**HOOFDSTUK 4 – BASISCONFIGURATIE****Zet het apparaat aan**

Druk op tot het lampje blauw brandt.

**Zet de motor af**

Druk op totdat het lampje rood brandt en het apparaat wordt uitgeschakeld.

**De taal van de gesproken gids wijzigen**

- Houd ingedrukt tot u een derde "biep" hoort met de Interphone ingeschakeld. Het lampje zal rood oplichten en blijven branden.
- Druk op om de gewenste taal te selecteren.
- Houd ingedrukt tot de derde "biep" om de selectie op te slaan. Het lampje knippert blauw.

**HOOFDSTUK 5 – TELEFOON/GPS****Verbinding**

- Houd ingedrukt tot het lampje afwisselend rood/blauw knippert met de Interphone uitgeschakeld.
- Start het zoeken naar nieuwe apparaten op de mobiele telefoon/GPS.
- Selecteer de Interphone op de telefoon/GPS ("Interphone Tour", "Interphone Sport" of "Interphone Urban").
- Het lampje zal om de drie seconden twee keer BLAUW knipperen om de verbinding te bevestigen.

**Telefoontjes beantwoorden**

Druk kort in.

**Spraakoproep**

Druk kort in.

**Het laatste nummer opnieuw kiezen**

Druk op tot de "biep" (1,5 s).

**HOOFDSTUK 6 – MUZIEK****Afspelen vanaf de telefoon inschakelen/uitschakelen**

Druk kort in.

**Volgende track/vorige track**


Druk / kort in.

**Muziek met een andere Interphone delen**


Druk of 3 seconden in

**HOOFDSTUK 7 – INTERPHONE****Automatische verbinding (enkel Interphone TOUR)**

- Leg de uitgeschakelde eenheden (maximum 4) naast elkaar zoals in de afbeelding.




- Druk op op de eerste eenheid totdat het lampje rood/blauw knippert. De procedure zal automatisch worden afgesloten met de verbinding van alle eenheden.

**Manuele verbinding**


- Houd op elke eenheid ingedrukt tot het lampje rood/blauw knippert met de Interphone uitgeschakeld.
- Druk vervolgens enkel op een van de twee eenheden op .

**Conferentie tussen 2 gebruikers**


Druk op op eenheid 1 of op eenheid 2.

**Conferentie tussen 3 gebruikers**

- Verbind enkel de eerste keer eenheid 1 met eenheid 2, vervolgens eenheid 2 met eenheid 3.
- Druk op op eenheid 2 om het conferentiegesprek tussen eenheden 1, 2, 3 te starten.

**Conferentie tussen 4 gebruikers**

- Verbind enkel de eerste keer eenheid 1 met eenheid 2, vervolgens eenheid 2 met eenheid 3, en ten slotte eenheid 3 met 4.
- Druk op op eenheid 2 om het conferentiegesprek tussen eenheden 1, 2, 3 te starten.
- Druk op op eenheid 4 om het conferentiegesprek tussen eenheden 1, 2, 3 met eenheid 4 te starten.

**HOOFDSTUK 8 – FM-RADIO****De radio inschakelen/uitschakelen**

Druk kort in.

**Frequentie zoeken**

Druk / kort in.

**Frequentie onthouden**

Druk op tot de "biep" (1,5 s).

**De 8 sterkste zenders automatisch onthouden**

Druk op tot de tweede "biep" (3 s).

Raadpleeg de website [www.interphone.com](http://www.interphone.com) voor de volledige handleidingen.

**TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN**

<b>Bluetooth®-overeenstemming:</b>	Bluetooth® v. 4.2 - Klasse II
<b>Ondersteunde Bluetooth-profielen:</b>	HFP      A2DP      AVRCP
<b>Afmetingen mm:</b>	55 x 85 x 25
<b>Gewicht:</b>	68 g
<b>Bereik:</b>	tot 10 meter
<b>Gesprekstijd:</b>	20-12 u
<b>Stand-bytijd:</b>	1000 u
<b>Tijd om op te laden:</b>	1,5-2 u
<b>Type batterij:</b>	herlaadbare lithium-ion



NL - Dit product heeft de CE-markering in overeenstemming met de bepalingen van de R&TTE-richtlijn (1999/05/EG) en de RoHS-richtlijn (2011/65/EU). Daarmee verklaart Cellular Italia S.p.A. dat dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere belangrijke bepalingen bepaald door Richtlijn 1999/5/EG en Richtlijn 2011/65/EU. Het is verboden voor de gebruiker om veranderingen of wijzigingen aan het apparaat door te voeren. Veranderingen of wijzigingen die niet uitdrukkelijk door Cellular Italia S.p.A. werden goedgekeurd, annuleren de toestemming van de gebruiker om het apparaat te gebruiken. Bluetooth(R) is een handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.  
Bezoek voor meer informatie de website [www.interphone.cellularline.com](http://www.interphone.cellularline.com)



NL - INSTRUCTIES VOOR HET AFDANKEN VAN APPARATEN VOOR THUISGEBRUIKERS  
(Van toepassing in landen van de Europese Unie en in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)  
Het kenteken op het product of op het bijbehorende informatiemateriaal wijst erop dat het product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval aan het einde van de levensduur. Om milieu- en gezondheidsschade als gevolg van het onjuist afval van afval te voorkomen, wordt de gebruiker aangemoedigd om het product apart te scheiden van andere soorten afval en het op een verantwoorde manier te recycleren om het duurzame hergebruik van grondstoffen te bevorderen. Thuisgebruikers moeten contact opnemen met de detailhandelaar waar het product werd gekocht of het plaatselijke kantoor dat werd aangesteld voor alle informatie over de selectieve sortering en recyclage voor dit type product. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de voorwaarden van het verkoopcontract controleren. Dit product mag niet worden weggegooid met het andere winkelafval.  
Dit product bevat een batterij die niet door de gebruiker kan worden vervangen: probeer het apparaat niet te openen of de batterij te verwijderen; dat kan storingen en ernstige schade aan het product veroorzaken. Indien u het apparaat wilt afhandelen, contacteer dan uw lokaal afvalverwerkingsbedrijf om de batterij te verwijderen. De batterij in het apparaat werd gemaakt om gedurende de volledige levensduur van het product te worden gebruikt.