




U-COM 8A

Manual de uso




ÍNDICE

1. PRESENTACIÓN	3
1.1 Detalles del producto	3
1.2 Contenido del paquete	3
2. CÓMO EFECTUAR LA INSTALACIÓN	4
2.1 Instalación de la unidad principal.....	4
3. PRIMEROS PASOS	5
4. EMPAREJAMIENTO CON OTROS DISPOSITIVOS BLUETOOTH®	5
4.1 Emparejamiento con Teléfonos móviles / Sistemas TFT	5
4.2 Emparejamiento de un segundo teléfono móvil	6
4.3 Emparejamiento del GPS	6
5. USO DEL TELÉFONO MÓVIL	7
5.1 Hacer y contestar llamadas	7
5.2 Siri y Asistente de Google.....	7
5.3 Marcación rápida	7
5.3.1 Utilizar los números de marcación rápida preestablecidos	7
6. MÚSICA	8
6.1 Reproducción de música con dispositivos Bluetooth®	8
7. MESH INTERCOM	9
7.1 ¿Qué es la interfonía en malla?	9
7.2 Modo OPEN MESH	9
7.3 Inicio de la intercomunicación en malla en modo OPEN MESH	10
7.3.1 Selección del canal OPEN MESH	10


7.4 Group Mesh (disponible sólo si se activa "Funciones avanzadas" en la APP)	10
7.4.1 Creación de un grupo "Group Mesh"	10
7.5 Reset Mesh (disponible sólo si se activa "Funciones avanzadas" en la APP)	11
7.6 Alternar entre los modos Open Mesh / Group Mesh	11
7.7 Activar / desactivar el micrófono.....	11
8. PRIORIDAD DE LAS FUNCIONES Y ACTUALIZACIONES DE FIRMWARE	12
8.1 Prioridad de las funciones	12
8.2 Actualizaciones de firmware.....	12
9. AJUSTE DE LA CONFIGURACIÓN	12
9.1 Ajuste de la configuración de los auriculares	12
9.1.1 Borrar todos los emparejamientos	12
9.2 Ajustes de dispositivo.....	12
9.2.1 Marcación rápida	13
9.2.2 Idioma de la unidad de control.....	13
9.2.3 Ecualizador de audio (predeterminado: Off).....	13
9.2.4 VOX Phone (predeterminado: activado)	13
9.2.5 Voice Prompt (predeterminado: activado).....	13
9.2.6 VOX Sensitivity (predeterminado: 3).....	13
9.2.7 Audio Overlay Volume Management (predeterminado: desactivado)	13
9.2.8 Intercom-Audio Overlay Sensitivity (predeterminado: 3)	13
10. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	14
10.1 Restablecimiento de fallos	14
10.2 Restablecimiento de fábrica	14

1. PRESENTACIÓN

1.1 Detalles del producto



1.2 Contenido del paquete





- A) Unidad principal
- B) Cable de datos/carga USB tipo C
- C) Soporte adhesivo
- D) Soporte con clip
- E) Micrófono de brazo
- F) Micrófono con cable
- G) Velcro para micrófono de brazo
- H) Velcro para micrófono con cable
- I) Cubierta de esponja para micrófono de brazo
- L) Altavoces
- M) Separadores para altavoces
- N) Velcro para altavoces
- O) Soporte para micrófono de brazo



2. CÓMO EFECTUAR LA INSTALACIÓN

2.1 Instalación de la unidad principal




Uso/aplicación con adhesivo de doble cara en el soporte



Uso/aplicación de la unidad de sujeción para la unidad principal




Instalación de los altavoces y el micrófono




Antenna Mesh Intercom

Tire ligeramente hacia dentro de la antena de Mesh Intercom para desplegarla.



3. PRIMEROS PASOS


Pulsar el botón	Pulsar dos veces	Pulsar tres veces	Mantener pulsado 1 seg	Mantener pulsado 3 seg	Mantener pulsado 5 seg
-----------------	------------------	-------------------	------------------------	------------------------	------------------------




Encendido	Apagado
-----------	---------



Subir volumen	Bajar volumen
---------------	---------------



Cargar



Nota:

- El U-COM 8R utiliza una tecnología de carga rápida a través del conector USB-C. Si se carga durante 30 minutos, se tienen 3,5 horas en modo Mesh.
- Se puede utilizar cualquier cargador USB con homologación FCC, CE, IC o cualquier homologación local.
- El U-COM 8R sólo es compatible con dispositivos USB con entrada de 5V CC.

4. EMPAREJAMIENTO CON OTROS DISPOSITIVOS BLUETOOTH®


Cuando utilice el auricular con otros dispositivos Bluetooth® por primera vez, será necesario "emparejarlos". Esto les permite reconocerse y comunicarse entre sí siempre que estén al alcance.

El U-COM 8R puede emparejarse con dispositivos Bluetooth® como teléfonos móviles, navegadores GPS y sistemas multimedia TFT para motos.


4.1 Emparejamiento con Teléfonos móviles / Sistemas TFT

1. Active el servicio Bluetooth® en su teléfono (para más detalles consulte el manual del dispositivo).
2. Con el U-COM 8R encendido, mantenga pulsado el botón CONFIRMACIÓN durante 5 segundos para entrar en el menú de ajustes. No suelte el botón hasta que la luz del led sea azul.
3. Pulse una vez el botón MÚSICA para iniciar el modo de emparejamiento del teléfono.
4. En su teléfono, busque nuevos dispositivos Bluetooth®.
5. En unos momentos el teléfono mostrará "U-COM 8R vx.x" entre los dispositivos disponibles para emparejar. Seleccione este elemento.
6. Si se le pide un PIN o código, introduzca 0000 (cuatro veces cero).
7. La Guía de voz del U-COM confirmará que el emparejamiento ha sido efectuado correctamente.
8. Si su smartphone le pide una autorización adicional, confírmela.

Emparejar teléfono (hacer con la unidad encendida)
--



El sistema multimedia TFT de la moto se debe emparejar utilizando "EMPAREJAR TELÉFONO":



Nota: Hay una forma alternativa: emparejar sólo el primer teléfono (teléfono principal). Con la unidad de control apagada, mantenga pulsado simultáneamente el botón MÚSICA junto con el botón CONFIRMACIÓN, hasta que parpadee el LED rojo / azul.

El teléfono principal tendrá prioridad sobre el segundo teléfono, en caso de recepción simultánea de llamadas en ambos teléfonos.


4.2 Emparejamiento de un segundo teléfono móvil

1. Active el servicio Bluetooth® en su teléfono (para más detalles consulte el manual del dispositivo).
2. Con el U-COM 8R encendido, mantenga pulsado el botón CONFIRMACIÓN durante 5 segundos para entrar en el menú de ajustes. No suelte el botón hasta que la luz del led sea azul.
3. Pulse dos veces el botón VOLUMEN + para activar el modo de emparejamiento del segundo teléfono móvil.
4. Active la búsqueda de nuevos dispositivos Bluetooth® en el teléfono móvil.
5. En unos momentos el teléfono mostrará "U-COM 8R vx.x" entre los dispositivos disponibles para emparejar. Seleccione este elemento.
6. Si se le pide un PIN o código, introduzca 0000 (cuatro veces cero).
7. La Guía de voz del U-UCOM le confirmará que el emparejamiento ha sido efectuado correctamente.
8. Si su smartphone le pide una autorización adicional, confírmela.

4.3 Emparejamiento del GPS

1. Active el servicio Bluetooth® en su GPS (para más detalles consulte el manual del dispositivo).
2. Con el U-COM 8R encendido, mantenga pulsado el botón CONFIRMACIÓN durante 5 segundos para entrar en el menú de ajustes. No suelte el botón hasta que la luz del led sea azul.
3. Pulse el botón VOLUMEN + 3 veces para activar el modo de emparejamiento del GPS.
4. Active la búsqueda de nuevos dispositivos Bluetooth® en el GPS.
5. En unos momentos el dispositivo presentará "U-COM 8R vx.x" entre los dispositivos disponibles para emparejar. Seleccione este elemento.
6. Si se le pide un PIN o código, introduzca 0000 (cuatro veces cero).
7. La Guía de voz del U-UCOM le confirmará que el emparejamiento ha sido efectuado correctamente.
8. Si su dispositivo le pide una autorización adicional, confírmela.


Emparejar GPS & TFT (hacer con la unidad encendida)




5. USO DEL TELÉFONO MÓVIL

5.1 Hacer y contestar llamadas


Responder a una llamada




Finalizar una llamada



Rechazar una llamada



Siri y Asistente de Google



Marcación rápida



Nota: Si tiene un dispositivo GPS conectado, no escuchará sus indicaciones de voz durante una llamada telefónica.

5.2 Siri y Asistente de Google

El U-COM 8R es compatible con el acceso directo a Siri y Asistente de Google. Puede activar Siri o el Asistente de Google utilizando la voz a través del micrófono del auricular: se utilizará una palabra de comando de activación o pulse el botón TELÉFONO una vez. Se trata de una palabra o grupos de palabras como "Hey Siri" o "Hey Google".


5.3 Marcación rápida

Es posible guardar hasta 3 números de teléfono (si está activo el "modo avanzado") para utilizarlos como marcación rápida. Puede configurar los números de marcación rápida a través de la APP UNITE o del Device Manager de INTERPHONE.

5.3.1 Utilizar los números de marcación rápida preestablecidos

Cómo activar la marcación rápida (con las FUNCIONES AVANZADAS desactivadas)

Marcación rápida



Cómo activar la marcación rápida (con las FUNCIONES AVANZADAS activadas)

1. Entre en el menú de Marcación rápida.


Marcación rápida




2. Recorra las preselecciones de marcación rápida con los botones **VOLUMEN +** o **VOLUMEN -**, como se muestra en la imagen de abajo. Seleccione la función deseada con el botón **CONFIRMACIÓN**.

Seleccione una función

Confirme la función seleccionada



- Reclamada del último número
- Marcación rápida nº1
- Marcación rápida nº2
- Marcación rápida nº3
- Cancelar (salir del menú)




6. MÚSICA


6.1 Reproducción de música con dispositivos Bluetooth®

El Interphone U-COM 8R puede reproducir música desde dispositivos Bluetooth® (smartphones, reproductores MP3, TFTs para motos, etc.) que dispongan del perfil A2DP. Para reproducir música es necesario emparejar estos dispositivos con el INTERPHONE U-COM 8R.

Reproducir música




Pausar música



Pista hacia adelante



Pista anterior




7. MESH INTERCOM

7.1 ¿Qué es la interfonía en malla?

El U-COM 8R está equipado con la tecnología MESH 2.0.


MESH 2.0 es la última evolución de la comunicación por intercomunicador MESH, que permite hablar libremente sin tener que hacer ningún emparejamiento y sin limitaciones de posición dentro del grupo.

Dentro del mismo canal de Open Mesh™ o del mismo grupo privado en Group Mesh™, los usuarios pueden hablar y disfrutar al mismo tiempo de una conversación de excelente calidad.




7.2 Modo OPEN MESH

El modo OPEN MESH permite la comunicación libre, en modo público, entre hasta un máximo de 24 usuarios conectados. Para hablar, es suficiente que los dispositivos estén dentro del alcance, con el modo MESH activo. El modo OPEN MESH está activo por defecto.




Puede elegir el canal MESH (de 1 a 9) que se utilizará para la comunicación.



7.3 Inicio de la intercomunicación en malla en modo OPEN MESH

Con el U-COM 8R encendido, pulse el botón MESH de cada unidad de control para activar el modo de comunicación. Cada unidad de control se conectará automáticamente con otras unidades simplemente hablando por el micrófono. Ajuste el volumen de la comunicación en malla según sus necesidades.



7.3.1 Selección del canal OPEN MESH


Al activar OPEN MESH, el ajuste de fábrica por defecto es el Canal1.

Sólo las unidades de control con el mismo canal activado podrán conectarse entre sí.

Puede seleccionar un canal diferente para gestionar distintos grupos de conversación.

Para cambiar de canal, pulse dos veces el botón MESH, cambie de canal pulsando el botón VOLUMEN + (cada pulsación avanza un canal) y confirme el canal seleccionado pulsando el botón CONFIRMACIÓN.

Ajuste de canal OPEN MESH (1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > Salir > 1 > 2 > ...)




7.4 Group Mesh (disponible sólo si se activa "Funciones avanzadas" en la APP)

Group Mesh es una función de intercomunicación que permite a los usuarios unirse a una conversación de grupo cerrada / privada (a diferencia de OPEN MESH que es abierta / pública), limitada sólo a los miembros de ese grupo.

Los usuarios pertenecientes al grupo pueden comunicarse libremente entre sí cuando están en el mismo grupo privado de Group Mesh, aprovechando todas las ventajas de la tecnología MESH 2.0.


Para una conversación de intercomunicación privada utilizando Group Mesh, el primer paso es crear el grupo por usuarios. Cuando los usuarios crean un grupo privado en Group Mesh, el intercomunicador cambia automáticamente del modo Open Mesh a Group Mesh.



7.4.1 Creación de un grupo "Group Mesh"


Para crear un Group Mesh se necesitan dos o más usuarios de "Open Mesh".

1. Active la función GROUP MESH en las unidades de control pulsando la tecla MESH durante 5 segundos en ambas unidades de control.



Las unidades completarán la creación del grupo y cambiarán automáticamente del modo Open Mesh al Group Mesh.

2. Uno de los miembros de un Group Mesh existente, pulsando 5 segundos el botón MESH, puede permitir que nuevos miembros se unan al Group Mesh existente.




Las unidades completarán el nuevo grupo, añadiendo el nuevo miembro. El nuevo miembro pasa automáticamente de Open Mesh a Group Mesh, y un aviso de voz lo confirma.

3. Repita la operación del punto 2 para cada unidad de control que se desea añadir al grupo privado.

7.5 Reset Mesh (disponible sólo si se activa "Funciones avanzadas" en la APP)


Si se activa un comando de reset de Mesh en un dispositivo, éste vuelve automáticamente al modo Open Mesh (canal 1 predeterminado). Para iniciar el reset de MESH, pulse el botón MESH durante 8 segundos.



7.6 Alternar entre los modos Open Mesh / Group Mesh

Los usuarios pueden alternar entre Open Mesh y Group Mesh y viceversa sin necesidad de efectuar el reset de Mesh. Esto permite que los usuarios conserven su información de conexión privada de Group Mesh mientras están en Open Mesh.

Para pasar de Open Mesh a Group Mesh y viceversa, pulse el botón MESH durante 3 segundos.




Nota: Si nunca se has unido a Group Mesh, no puede pasar de Open Mesh a Group Mesh y viceversa. Se emite la indicación de voz "No hay grupos disponibles".

7.7 Activar / desactivar el micrófono

Los usuarios pueden silenciar el micrófono durante una conversación de intercomunicación de malla. El mismo comando se utiliza para reactivar el micrófono.

Pulse el botón MESH durante 1 segundo.



8. PRIORIDAD DE LAS FUNCIONES Y ACTUALIZACIONES DE FIRMWARE

8.1 Prioridad de las funciones

El auricular prioriza los dispositivos conectados en el siguiente orden:

1. (Más alta) Teléfono móvil
2. Mesh Intercom
3. (Plus bas) Música estéreo con Bluetooth®

Una función de menor prioridad es interrumpida por una función de mayor prioridad. Por ejemplo, la música estéreo será interrumpida por una conversación Mesh Intercom; una conversación Mesh Intercom será interrumpida por una llamada de teléfono móvil entrante.

8.2 Actualizaciones de firmware

El auricular admite actualizaciones de firmware. Mediante la utilidad Device Manager (disponible para PC y MAC en www.interphone.com), se puede actualizar el firmware.


El cable de alimentación y datos USB (USB-C) debe estar conectado a su ordenador; a continuación, inicie Device Manager en el ordenador y siga las instrucciones paso a paso.

La APP Interphone Unite puede comprobar la versión del firmware presente en el auricular e informarle en caso de que haya disponible un firmware más reciente, pero la APP no puede flashear el nuevo firmware en el auricular.

9. AJUSTE DE LA CONFIGURACIÓN

9.1 Ajuste de la configuración de los auriculares

Con el U-COM 8R encendido, mantenga pulsado el botón CONFIRMACIÓN durante 5 segundos para entrar en el menú de ajustes. No suelte el botón hasta que la luz del led sea azul.



Para recorrer los ajustes, pulse una vez el botón VOLUMEN + o el botón VOLUMEN –.

1. Emparejamiento de teléfonos
2. Emparejamiento del segundo teléfono móvil
3. Emparejamiento de GPS

Para confirmar las siguientes opciones del menú de configuración, pulse una vez el botón VOLUMEN +.

4. Borrar todos los emparejamientos
5. Restauración de los valores de fábrica
6. Salir

9.1.1 Borrar todos los emparejamientos

Borra todos los emparejamientos Bluetooth® guardados en el dispositivo.

9.2 Ajustes de dispositivo

Puede cambiar la configuración del dispositivo desde la utilidad Device Manager (disponible para PC y MAC en www.interphone.com) o desde la aplicación Interphone UNITE.

Atención: el ajuste "Funciones avanzadas" habilita las siguientes funciones del auricular:

- El modo MESH privado llamado "GROUP MESH"
- Reset Mesh
- Marcación rápida múltiple de teléfonos

9.2.1 Marcación rápida

Asigne números de teléfono para la marcación rápida para hacer una llamada telefónica rápidamente.

9.2.2 Idioma de la unidad de control

Puede seleccionar el idioma del dispositivo. El idioma seleccionado se mantiene incluso cuando se reinicia el auricular.

9.2.3 Ecualizador de audio (predeterminado: Off)

Puedes utilizar el Ecualizador de audio para aumentar/disminuir el nivel de decibelios de diferentes rangos de frecuencia de audio.

- Balance ajustará todos los rangos de frecuencia al mismo nivel de volumen (0 dB).
- El refuerzo de graves Bass Boost aumentará el rango de graves del audio (20 Hz - 250 Hz).
- Mid Boost aumentará el rango medio del audio (250 Hz - 4 kHz).
- El refuerzo de agudos Treble Boost aumentará el rango alto del audio (4 kHz - 20 kHz).

9.2.4 VOX Phone (predeterminado: activado)

Si esta función está activada, se puede responder por voz a las llamadas entrantes. Cuando oiga el tono de una llamada entrante, puede responder al teléfono diciendo una palabra como "Hola" en voz alta o soplando en el micrófono. La función VOX Phone se desactiva temporalmente si está conectado al intercomunicador. Si esta función está desactivada, tiene que tocar el botón TELÉFONO para responder a una llamada entrante.

9.2.5 Voice Prompt (predeterminado: activado)

Puede desactivar los avisos de voz mediante los ajustes de configuración del software, pero los siguientes avisos de voz siempre están activados.

- Menú de configuración del auricular, indicador de nivel de batería, marcación rápida.

9.2.6 VOX Sensitivity (predeterminado: 3)

La sensibilidad de VOX puede ajustarse en función del entorno de conducción. El nivel 5 es el ajuste de sensibilidad más alto y el nivel 1 es el más bajo.

9.2.7 Audio Overlay Volume Management (predeterminado: desactivado)

La música y el audio superpuesto del GPS bajan de volumen cuando hay una conversación en curso con el intercomunicador Mesh. Si está activada la gestión del volumen de la superposición de audio Audio Overlay Volume Management, el nivel de volumen del audio superpuesto no bajará durante una conversación de intercomunicación Mesh.

9.2.8 Intercom-Audio Overlay Sensitivity (predeterminado: 3)

El volumen de la música y del GPS bajará para reproducirse en segundo plano si habla por el intercomunicador Mesh mientras se reproduce el audio superpuesto. Puede ajustar la sensibilidad del intercomunicador Mesh para activar este modo de audio de fondo. El nivel 1 tiene la menor sensibilidad y el nivel 5 tiene la mayor sensibilidad.

Nota: Si su voz no es más fuerte que la sensibilidad del nivel seleccionado, el audio superpuesto no bajará.

10. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Visite www.interphone.com para ver tutoriales en vídeo y respuestas a las preguntas más frecuentes.


10.1 Restablecimiento de fallos

Cuando el intercomunicador no funciona correctamente, es posible reiniciar la unidad fácilmente, simplemente desconectando la batería durante unos segundos.

Nota: El reinicio después de un error no restablecerá la configuración de fábrica del intercomunicador.

10.2 Restablecimiento de fábrica

Para borrar todos los ajustes y empezar de cero, el auricular puede restaurarse a los ajustes predeterminados de fábrica mediante la función de restablecimiento de fábrica Factory Reset.



Con el U-COM 8R encendido, entre en el menú de configuración pulsando el botón CONFIRMACIÓN durante 5 segundos. Asegúrese de no soltar el botón antes de que el LED se vuelva azul; escuchará el mensaje que confirma la activación del menú de configuración.

Pulse dos veces el botón VOLUMEN + hasta que oiga el mensaje "Factory Reset". Pulse una vez el botón CONFIRMACIÓN para confirmar. Se emitirá un anuncio de voz para confirmarlo: "Reinicio del auricular, adiós".